

Le compteur électronique pour une alimentation en monophasé

Alimentation générale
(ouverture du capot réservée à SÉOLIS)

Touche sélection (S)

Afficheur

En utilisant les touches S et D, un chiffre apparaît sur la gauche du cadran : il indique un numéro d'ordre dans la séquence de visualisation. Remarque : Sur certains compteurs, le numéro d'ordre apparaît sur la droite du cadran.

Pilotage de votre installation

Bornier de raccordement des circuits de télécommande de vos appareils. Dans le cas d'une rupture de votre asservissement un fusible de 4A peut être remplacé à l'identique par vos soins. (consulter votre installateur)

Votre compteur peut mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils électriques, afin qu'ils fonctionnent seulement durant les périodes tarifaires où le prix du kWh est le plus bas. **On dit alors que ces appareils sont « asservis ».**



Votre compteur électronique garde en mémoire et tient à votre disposition plusieurs indications. Pour faire apparaître l'information recherchée, il suffit d'appuyer une ou plusieurs fois sur les touches S et D.

Vous trouverez la liste complète des informations et services de votre compteur électronique et le mode d'utilisation des touches S et D sur notre brochure "Comment utiliser votre compteur électronique".

Indicateur de consommation :

le voyant clignote proportionnellement à la consommation.

Remarque : Sur certains compteurs, l'indicateur de consommation est placé à gauche de l'afficheur.

Touche défilement (D)

COMMANDER
VOTRE BROCHURE

Pour recevoir une documentation complète "**Comment utiliser votre compteur électronique**", il vous suffit d'en faire la demande par courrier : SÉOLIS - 14 rue Joule - 79000 NIORT ou en utilisant le formulaire de contact de notre site internet www.seolis.net, en nous précisant impérativement vos nom, adresse et le type d'alimentation : en monophasé ou en triphasé.