

# Le compteur électronique pour une alimentation en monophasé

Votre compteur électronique garde en mémoire et tient à votre disposition plusieurs indications. Pour faire apparaître l'information recherchée, il suffit d'appuyer une ou plusieurs fois sur les touches S et D.



Alimentation générale

Touche sélection (S)

## Afficheur

En utilisant les touches S et D, un chiffre apparaît sur la gauche du cadran : il indique un numéro d'ordre dans la séquence de visualisation. Remarque : sur certains compteurs, le numéro d'ordre apparaît sur la droite du cadran.

## Pilotage de votre installation

Bornier de raccordement des circuits de télécommande de vos appareils. Dans le cas d'une rupture de votre asservissement un fusible de 4A peut être remplacé à l'identique par vos soins (consulter votre installateur).

Votre compteur peut mettre en marche et arrêter automatiquement certains appareils électriques, afin qu'ils fonctionnent seulement durant les périodes tarifaires où le prix du kWh est le plus bas. **On dit alors que ces appareils sont « asservis ».**



## Indicateur de consommation :

le voyant clignote proportionnellement à la consommation. Remarque : sur certains compteurs, l'indicateur de consommation est placé à gauche de l'afficheur.

Touche défilement (D)

Télé information



**Séolis**  
SIEDS | Energies • Services

Votre énergie est ici